

Чайник з налаштуванням температури



Інструкція

KG 2100-1 | KG 2100-2 | KG 2100-3



Шановний клієнт!

Ви вирішили придбати високоякісний і фірмовий продукт, який поєднує в собі інтелектуальні функції з вишуканим дизайном. Багатий досвід бренду AND забезпечує високий технічний стандарт і перевірену якість для більшої свіжості на вашій кухні. Ми бажаємо вам багато задоволення і насолоди!

Ваша команда ADE

Основна інформація

Про цей посібник з експлуатації



У цьому посібнику з експлуатації описано, як безпечно експлуатувати і обслуговувати пристрій. Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці для подальшого використання. Якщо ви передаєте цей продукт комусь іншому, передайте також і це керівництво по експлуатації. Недотримання цього посібника з експлуатації може призвести до травм або пошкодження вашого виробу.

Пояснення символів



Цей символ в поєднанні зі словом **небезпека** попереджає про серйозні травми.



Цей символ в поєднанні зі словом **попередження** попереджає про травми середнього та легкого ступеня тяжкості.



Цей символ в поєднанні зі словом **Примітка** попереджає про матеріальний збиток.



Цей символ вказує на додаткову інформацію та загальні примітки.

Зміст

Основна інформація	1
Зміст	2
Комплектація	2
Безпека	3
Використання за призначенням	5
Зовнішній вигляд	6
Перед першим використанням	7
Використання	7
Нагрівання води до певної температури	8
Нагрівання води до певної температури і збереження тепла (KEEP WARM)	9
Захист від включення без води	10
Очищення і видалення накипу	10
Помилки / можлива причина	11
Технічні дані	12
Гарантія	12
Декларація про відповідність	13
Утилізація	13

Комплектація

- Чайник з базою
- Інструкція

Безпека

- Неправильне поводження з чайником може привести до серйозних опіків.
- Цей пристрій може використовуватися дітьми у віці 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або такими, що не мають досвіду та/або знань, якщо вони перебувають під наглядом або були проінструктовані про безпечне використання пристрою і розуміють небезпеки, які можуть виникнути.
- Тримайте пристрій і його шнур живлення подалі від дітей молодше 8 років.
- Очищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років або старше і вони не перебувають під наглядом.
- Діти не повинні грати з пристроєм.
- Зберігайте упаковку та пакувальні матеріали подалі від дітей. Існує небезпека задухи.
- Резервуар для води, основа і мережевий шнур живлення не повинні занурюватися в воду або інші рідини. Небезпека ураження електричним струмом!
- Тому не використовуйте чайник поблизу джерел вологи, таких як раковина. Вода не повинна потрапити в електричні деталі в нижній частині і в основу.
- Встановіть чайник і підставку так, щоб рідина не могла пролитися на роз'єм пристрою.
- Якщо мережевий шнур живлення даного пристрою пошкоджений, він повинен бути замінений виробником або його післяпродажним обслуговуванням або служб-бій підтримки клієнтів, щоб уникнути небезпек.
- Пристрій не повинен бути підключений до таймера або будь-якої іншої системи дистанційне керування.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не відкривайте кришку під час кип'ятіння і заливки. Небезпека обпектися гарячою парою!!
- Соблюдайте маркировку **МИНИМАЛЬНОГО** и **МАКСИМАЛЬНОГО** количества дотримуйтесь маркування мінімальної і максимальної кількості заповнення: Якщо рівень води занадто низький (нижче MIN), чайник може перегрітися. Якщо залити занадто багато води (вище MAX), гаряча вода може виплеснутися з бака. Ризик опіків!
- Використовуйте чайник тільки з доданою підставкою. В противному випадку існує ризик короткого замикання і ураження електричним струмом!
- Внутрішня частина чайника залишається гарячою протягом тривалого часу навіть після вимкнення чайника. Існує ризик отримання опіків.

- Якщо поверхня забруднена, наприклад, харчовими продуктами, вимкніть чайник і дайте йому повністю охолонути. Очистіть поверхню м'якою, злегка вологою тканиною. При необхідності використовуйте м'який і відповідний засіб для чищення.

Небезпека від електрики

- Не використовуйте пристрій мокрими руками.
 - Не експлуатуйте пристрій на відкритому повітрі.
 - Підключайте пристрій тільки до правильно встановленої і функціонуючої мережевої розетки з напругою, відповідним "технічними даними".
 - Переконайтеся, що мережева розетка легко доступна, щоб при необхідності можна було швидко від'єднати шнур живлення.
 - Взажди вимикайте чайник перед додаванням води.
 - Не використовуйте чайник без нагляду.
 - Не використовуйте пристрій:
 - якщо чайник або підстава пошкоджені,
 - при пошкодженні мережевого шнура живлення або мережевої вилки,
 - чайник впав.
 - Перед кожним використанням повністю розмотуйте мережевий шнур живлення. При цьому переконайтеся, що мережевий шнур живлення не пошкоджений гострими краями або гарячими предметами.
 - Вийміть вилку з розетки:
 - коли ви не користуєтеся чайником,
 - після кожного використання,
 - перед очищенням,
 - якщо під час роботи виявиться несправність,
 - під час грози.
- Завжди виймайте вилку з розетки, а не з мережевого шнура живлення.
- Не вносьте ніяких змін в пристрій або мережевий шнур живлення. Проводьте ремонт тільки в спеціалізованій майстерні, так як неправильно відремонтовані пристрої становлять небезпеку для польователів. Будь ласка, також зверніть увагу на пропоновані гарантійні умови.
 - Не використовуйте подовжувальний кабель.

Ризик опіків і пожежі

- Чайник нагрівається під час використання. Ризик опіків! Беріть його тільки за ручку.
- Гаряча пара виходить під час нагрівання і кип'ятіння. Існує небезпека обпектись при дотику!
- Закрийте кришку перед включенням пристрою. В іншому випадку гаряча вода може вилитися.

ПРИМІТКА про матеріальний збиток

- Використовуйте тільки додану базу.
- Помістіть пристрій на стійку рівну поверхню. Переконайтеся, що ви перебуваєте на достатній відстані від потужних джерел тепла, таких як конфорки, нагрівальні труби і т.д. мережевий шнур живлення повинен надійно лежати в поглибленні підстави, щоб підстава надійно стояла.
- Розташуйте пристрій так, щоб пара гарячої води, що виходить під час використання, міг легко це зробити.
- Не ставте чайник під стінну шафу або полицю і не повертайте носик в сторону від чутливих поверхонь або шпалер. Також тримайте його подалі від легкозаймистих матеріалів, таких як штори або скатертини.
- Не чистіть чайник твердими, дряпаючими або абразивними м'якими засобами, сталевою ватою або аналогічними засобами.

Використання за призначенням

Цей чайник призначений виключно для нагріву і кип'ятіння води.

Газовану воду, молоко та інші рідини не можна наливати в чайник і нагрівати - пристрій може бути пошкоджено.

Чайник призначений тільки для домашнього використання і не підходить для наступних приміщень:

- кухні для персоналу в магазинах,
- офісах та інших комерційних приміщеннях,
- ферми,
- для використання клієнтами в готелях, мотелях та інших аналогічних житлових приміщеннях.

Неправильне використання може призвести до травм, наприклад, опіків.

Зовнішній вигляд



- 1 Кришка
 - 2 Кнопка відкривання кришки
 - 3 ☼*: кнопка*: включення чайника, переривання і відновлення кип'ятіння
 - 4 SET кнопка*: вибір температури, активація функції підтримки тепла
 - 5 Ручка
 - 6 База з намотуванням кабелю
 - 7 Резервуар для води
 - 8 Дисплей з підсвічуванням
 - 9 Носик
- * При кожному натисканні кнопки лунає звуковий сигнал.

Перед першим використанням

Розпакування та перевірка

1. Вийміть чайник з упаковки і ретельно видаліть весь пакувальний матеріал.
2. Перевірте чайник і підставу на предмет можливих пошкоджень при транспортуванні.
3. Розмотайте мережевий шнур живлення від пристрою для намотування кабелю.
4. Проведіть мережевий шнур живлення через поглиблення. Підстава не повинна розгойдуватися.
5. Помістіть основу на рівну і стійку поверхню. Ця зона повинна бути легко очищається, яскраво освітленої і легкодоступною.
6. Встановіть резервуар для води на основу.
7. Вставте мережевий штекер в розетку з захисними контактами.

Перше використання

1. Очистіть резервуар для води, наповнивши його водою до максимальної позначки і дозволивши воді закипіти (дивіться наступний розділ).
2. Вилийте воду з гігієнічних міркувань.
3. Повторіть процедуру двічі.

Використання



Небезпека опарювання / опіку

- Чайник нагрівається під час використання. Ризик опіків! Беріть за ручку.
- Гаряча пара виходить під час нагрівання і кип'ятіння. Існує небезпека обпектись при дотику!
- Закрийте кришку перед включенням пристрою. В іншому випадку гаряча вода може пролитися.
- Не відкривайте кришку під час кип'ятіння або при заливці. Небезпека обпектись!
- Не переповнюйте чайник! В іншому випадку існує ризик опіків від вихлюпування води.

Нагрівання води до певної температури



1. Зніміть резервуар для води з основи, щоб наповнити його.
2. Натисніть кнопку, щоб відкрити кришку.
3. Залийте бажаною кількістю свіжої, холодної води. Зверніть увагу на індикатор рівня всередині резервуара для води: рівень води повинен бути від MIN до MAX.
4. Знову закрийте кришку. Переконайтеся, що кришка з гучним клацанням встала на місце.
5. Встановіть резервуар для води на основу. Як тільки чайник виявляється на базі, лунає звуковий сигнал.

6. Натиснути кнопку.

На дисплеї відображається поточна температура води, регульовані градуси температури і діапазон їх використання.

Індикатор дисплею	Приклади застосування
	Великі цифри вгорі: поточна температура води
	100 °C - Окроп
	90 °C - Заварити каву
	80 °C - Приготуйте чай улун або білий чай
	70 °C - Приготуйте прекрасний зелений чай
	40 °C - Приготуйте дитяче харчування

7. Натисніть SET.

8. Виберіть потрібний діапазон температур, багаторазово натиснувши кнопку SET. При кожному натисканні кнопки лунає звуковий сигнал.

Символ вибраної функції блимає, наприклад, при 40 °C. Потім вода нагрівається до відповідної температури. Поточна температура води відображається у верхній частині дисплея. Як тільки буде досягнута задана температура, пролунає звуковий сигнал, і відповідний символ перестане блимати.

9. Зніміть резервуар для води з основи і повільно вилийте воду. Не відкривайте кришку під час наливання.



Ми рекомендуємо вам більше не кип'ятити несвіжу воду. Вилийте її або використовуйте, коли вона охолоне, щоб поливати квіти.

Зверніть увагу на наступне:

- Якщо ви не знімете резервуар для води з основи, дисплей буде горіти близько 10 хвилин, після чого пристрій автоматично вимикається. На дисплеї відображається температура води (яка буде падати).

Ви можете вимкнути пристрій в будь-який час, натиснувши і утримуючи ① протягом декількох секунд.

- Якщо ви короткочасно натиснете кнопку ① під час процесу нагрівання (також відноситься до функції "KEEP WARM", дивіться наступний розділ):
 - Натиснути ① один раз. Чайник переходить в режим очікування.
 - Ще раз коротко натисніть: Чайник вимкнений.
- Якщо ви зніміть чайник з підставки під час процесу нагрівання, а потім встановите його назад на підставку, процес нагріву зупиниться, але виконані настройки залишаться збереженими. Натискання ① відновлює процес нагрівання.

Нагрівання води до певної температури і збереження тепла (KEEP WARM)



Функція збереження тепла недоступна при температурі 100 °C.

1. Дійте, як описано в розділі " нагрів води до певної температури "(кроки 1-6).
2. Натисніть і утримуйте кнопку SET протягом приблизно 2 секунди. На дисплеї з'явиться напис "KEEP WARM"
3. Виберіть потрібний діапазон температур, багаторазово натиснувши кнопку SET. При кожному натисканні кнопки лунає звуковий сигнал. Символ вибраної функції блимає, наприклад,  при 40 °C. Потім вода нагрівається до відповідної температури. Поточна температура води відображається у верхній частині дисплея. Як тільки буде досягнута задана температура, пролунає звуковий сигнал, і відповідний символ перестане блимати.
4. Повільно вилийте воду. Не відкривайте кришку під час наливання.



Вода залишається теплою протягом приблизно 2 годин після закипання чайника. Потім пристрій автоматично вимикається.

Захист від включення без води

Функція захисту від включення без води захищає пристрій від пошкоджень. Захист включається автоматично, коли в чайнику більше немає рідини. **Захист від включення без води-це чисто функція безпеки. Це не сприяє підвищенню зручності використання.**

Якщо спрацювала захист від включення без води:

1. Від'єднайте шнур живлення від мережевої розетки.
2. Дайте чайнику охолонути.

Потім ви можете знову наповнити чайник водою і використовувати його як зазвичай.

Очищення і видалення накипу



НЕБЕЗПЕКА ошпарювання / опіку

- Завжди дайте чайнику повністю охолонути перед очищенням.
- Тримайте себе та інших людей подалі від виходу водяної пари!
- Перед включенням чайника закрийте кришку.
- Ніколи не відкривайте кришку при виливанні гарячої води
- Зверніть увагу, що після використання в чайнику все ще залишається залишкове тепло.



ПРИМІТКА про матеріальний збиток

- Не використовуйте агресивні чистячі засоби, щітки з металевою або нейлоною щетиною, а також гострі або металеві чистячі предмети, такі як ножі, жорсткі Шпателі тощо. Вони можуть пошкодити поверхні.
- Ніколи не ставте резервуар для води або підставу в посудомийну машину. Зробивши це, ви знищите чайник.
- Ніколи не занурюйте чайник у воду для очищення і не використовуйте-ті для очищення парочисник. В іншому випадку чайник може бути пошкоджений.

Очищення

1. Вимкніть чайник від мережі і дайте йому охолонути.
2. Протріть зовнішню поверхню корпусу м'якою, злегка вологою тканиною.
3. Відкрийте кришку резервуара для води.
4. Очистіть отвори носика щіткою для миття посуду або чимось подібним.
5. Промийте резервуар для води невеликою кількістю води.

Очищення від накипу

Вам слід регулярно очищати чайник від накипу, так як сильно кальцинований чайник вимагає більше електроенергії.

Як часто необхідно очищати пристрій від накипу, залежить від жорсткості використовуваної води і частоти використання.

- При нормальному використанні слід очищати чайник від накипу кожні 3 місяці для м'якої води і один раз на місяць для жорсткої води.
- Ви повинні очистити пристрій від накипу не пізніше, ніж у випадку, коли процес кип'ятіння займає багато часу або коли всередині резервуара для води утворилися важкі відкладення вапняного нальоту.



Ви можете отримати інформацію про жорсткість води у вашому районі проживання від відповідальних гідротехнічних споруд.

Для видалення накипу можна використовувати наявне у продажу засіб для видалення накипу (дотримуйтесь інструкцій виробника) або змішати побутовий оцет з водою в співвідношенні 1:1.

1. Налийте рідину для видалення накипу в чайник і закип'ятіть його.
2. Потім дайте рідини подіяти протягом приблизно півгодини.
3. Тільки в разі більш сильного забруднення: Прокип'ятіть суміш вдруге. Потім вилийте її.
4. Закип'ятіть свіжу водопровідну воду і також вилийте її.

Потім ви можете використовувати свій чайник, як завжди.

Помилки/можлива причина

Помилка	Можлива причина
Не вмикається.	▪ Мережевий штекер в розетці? ▪ Чайник правильно розташований на основанні? ▪ Чи працювала захист від включення без води? розділ "Захист від включення без води") ▪ Ви обрали температуру, яка нижче, чим відображається в даний момент температура води? Нагрівання в цьому випадку неможливий. Немає помилки.
Процес кип'ятіння займає дуже багато часу.	▪ Чайник повинен бути очищений від накипу (дивіться розділ "очищення від накипу").

Помилка	Можлива причина
При наливанні з отвору носика виходить тільки трохи води.	▪ Перевірте, чи не забруднено отвір носика, і при необхідності очистіть його.
На дні всередині чайника утворюються плями.	▪ Це відкладення вапняного нальоту. Вони нешкідливі, але повинні регулярно видалятися (розділ “очищення і видалення накипу”).

Технічні дані

Модель:	Чайник з налаштуванням температури, KG 2100-1 (білий), KG 2100-2 (чорний), KG 2100-3 (сірий)
Джерело живлення:	220-240 V~, 50-60 Hz
Потужність:	1500-1800 Watt
Клас захисту:	I
Об'єм	максимально. 1.5 литру минимально. 0.5 литру
Дистриб'ютор:	Waagen-Schmitt GmbH Neuer Höltigbaum 15 22143 Гамбург, Німеччина

Наші продукти постійно розвиваються і вдосконалюються. З цієї причини конструктивні і технічні зміни можливі в будь-який час.

Гарантія

Компанія Waagen-Schmitt GmbH гарантує протягом 1 року з моменту покупки безкоштовне виправлення дефектів шляхом ремонту або обміну. У разі виникнення претензії по гарантії, будь ласка, поверніть продукт з доказом покупки (чек) вашому дилеру (із зазначенням причини претензії).

Офіційний представник в Україні: ТОВ «Світ-Україна», 03067, м. Київ, Виборзька, буд. 42-А. т. +38 044-531-43-13, +38 044-531-43-14.
Подробиці на сайті: swit.ua

Декларація про відповідність

Компанія Waagen-Schmitt GmbH заявляє, що чайник KG 2100-х відповідає Директивам 2014/30/EU, 2014/35/EU і 2011/65/EU.

Заява втратить свою силу, якщо в пристрій будуть внесені будь-які зміни без нашої згоди.

Hamburg, червень 2021
Waagen-Schmitt GmbH



Утилізація

Утилізація упаковки



Утилізуйте упаковку з аналогічними матеріалами. Утилізуйте картон з макулатурою а плівку з переробляються матеріалами.

Утилізація продукту

Утилізуйте виріб відповідно до правил, що діють у вашій країні.



Пристрої не повинні викидатися зі звичайними побутовими відходами.

В кінці терміну служби продукт повинен бути утилізований належним чином. Таким чином, цінні матеріали, що містяться в пристрої, будуть перероблені, а навантаження на навколишнє середовище виключена. Принесіть старий пристрій в пункт збору електронних відходів або на склад вторинної переробки. Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевої фірми з видалення відходів або місцевого адміністративного органу.

&-----

Гарантійний талон - 1 рік гарантії

•

•

- Дата покупки: