

Кухонні ваги KE1601 "Ladina"



Инструкция
KE 1601



Шановний клієнт!

Ви обрали для покупки високоякісний продукт від бренду ADE, який поєднує в собі інтелектуальні функції з вишуканим дизайном. Багаторічний досвід роботи бренду ADE гарантує високий технічний стандарт і перевірену якість.

Ваша команда ADE

Загальна інформація

Про цей посібник



Це керівництво з експлуатації описує, як безпечно використовувати і доглядати за вашим пристроєм. Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці на випадок, якщо ви захочете звернутися до нього пізніше. Якщо ви передаєте цей прилад комусь іншому, передайте і це керівництво.

Недотримання рекомендацій даного керівництва з експлуатації може привести до травм або пошкодження виробу.

Пояснення символів



Цей символ в поєднанні зі словом **небезпека** попереджає про серйозні травми.



Цей символ в поєднанні зі словом **попередження** попереджає про травми середнього та легкого ступеня тяжкості.



Цей символ у поєднанні зі словом **Примітка** попереджає про матеріальний збиток.



Цей символ позначає додаткову інформацію та загальні рекомендації.

Зміст

Загальна інформація	1
Використання за призначенням	3
Безпека	3
Зовнішній вигляд	5
Комплектація	5
Установка / заміна батарейок	6
Функції	6
Зважування	6
TARE функція	7
Функція автоматичного утримання	7
Вимикання ваг	7
Скидання ваг	7
Очищення	8
Помилка / можлива причина	8
Технічні дані	9
Декларація про відповідність	9
Гарантія	9
Утилізація.....	10

Символ на вагах



Ваги включаються, якщо ви натискаєте на вагову поверхню з невеликим зусиллям протягом 2 секунд.

Використання за призначенням

Ваги призначені для зважування продуктів харчування і предметів у домашніх умовах. Максимальна вага 15 кг не повинна бути перевищена.

Ваги не підходять для комерційного використання, наприклад, в пекарнях, ресторанах тощо.

Безпека

- Ці ваги можуть бути використані дітьми від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або були проінструктовані про безпечне використання ваг і розуміють небезпеки, які можуть виникнути.

Діти не повинні грати з вагами.

Очищення і технічне обслуговування пристрою не повинно здійснюватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не перебувають під наглядом.

Батарейки можуть бути небезпечні для життя. Тому зберігайте батарейки поза досяжністю маленьких дітей. Якщо батарейка була проковтнута або потрапила в організм будь-яким іншим способом, негайно зверніться за медичною допомогою.

Небезпека для дітей

- Тримайте дітей подалі від пакувального матеріалу. Ризик задихи при ковтанні.

Небезпека пожежі/горіння та/або вибуху

- Небезпека вибуху при неправильній заміні батарейок. Замініть батарейки тільки на батарейки того ж або еквівалентного типу. Зверніть увагу на "технічні дані".

Батарейки не повинні перезаряджатися, демонтуватися, кидатися у вогонь або піддаватися короткого замикання. В іншому випадку існує підвищений ризик вибуху і витоку; крім того, можуть виділятися гази.

- Уникайте контакту акумуляторної рідини зі шкірою, очима і слизовою оболонкою. Якщо ви вступаєте в контакт з нею, негайно і ретельно промийте уражені ділянки чистою водою і негайно зверніться до лікаря.

Примітки про матеріальний збиток.

- Помістіть ваги на стійку, рівну поверхню.

Не перевантажуйте ваги. Зверніть увагу на "технічні дані". Розміщуйте предмети на вагах виключно з метою зважування. Захистіть ваги від різких поштовхів і вібрацій.

Вийміть батарейки з ваг, якщо вони були витрачені, або якщо ви не збираєтеся використовувати ваги протягом тривалого часу. Таким чином ви уникнете пошкоджень, які можуть виникнути у разі витоку акумуляторної кислоти.

При установці і заміні батарей зверніть увагу на правильну полярність (+/-).

Не піддавайте батарейки екстремальним умовам, наприклад, зберігаючи їх на нагрівачах або під прямими сонячними променями. Підвищений ризик витоку!

При необхідності очистіть контакти батарейок і пристрою перед установкою.

Використовуйте батарейки одного типу; не використовуйте різні типи або використані і нові батарейки один з одним.

Не вносіть ніяких змін в прилад. Ремонт дозволяється проводити тільки в спеціалізованій майстерні. Неправильно виконаний ремонт може становити серйозну небезпеку для користувача.

Не встановлюйте ваги поблизу пристроїв, що випромінюють електромагнітне випромінювання, таких як мобільні телефони, бездротові пристрої і т.п. Це може привести до неправильних індикаторів дисплея або несправностей.

Не ставте ніякі предмети на ваги, коли ви, наприклад, зберігаєте їх у шафі. Чутлива вимірювальна електроніка в вагах може бути пошкоджена важкими предметами.

Зовнішній вигляд



- 1 Поверхня для зважування
- 2 TARE: вимикання ваг, скидання значення до нуля (функція TARE)
- 3 Дисплей
- 4 **MODE**: Для вибору режимів, а також перемикання автоматичного утримання
- 5 Відсік для батарейок (нижня сторона)

Комплектація

- Кухонні ваги
- Батареїки типа LR06 (AA), $\text{---}1,5\text{ V}$ (4x)
- Коротка інструкція

Встановлення / заміна батарей

Для того щоб використовувати ваги, вам знадобляться 4 батарейки типу LR06 (AA), 1,5 V (в комплекті). Відсік для батарейок розташований на нижньому боці пристрою.

1. Посуньте кришку відсіку для батарейок в напрямку, зазначеному рельєфною стрілкою, до упору, потім зніміть її.
2. Вставте батарейки, як показано на підставі відсіку для батарейка. Зверніть увагу на правильну полярність (+/-).
3. Встановіть кришку відсіку для батарейок на місце і посуньте її до середини ваг до упору.



Примітки щодо заміни батарейок:

- Заміна батарей стає необхідною, коли на екрані з'являється напис "LO" або взагалі нічого не відображається.

Використовуйте тільки той тип батарейок, який вказаний у розділі "Технічні характеристики".

Завжди міняйте всі батарейки одночасно.

Утилізуйте батарейки екологічним способом (дивіться розділ "утилізація")

Функції

Зважування

1. Помістіть ваги на рівну, тверду і суху поверхню. Обережно розташуйте ваги, щоб уникнути сильних ударів по датчиках / ніжках і, отже, уникнути пошкоджень.
2. Увімкніть ваги, натиснувши з невеликим зусиллям на поверхню для зважування протягом 2 секунд. "HELLO" буде відображатися на дисплеї.
3. Виберіть потрібну одиницю виміру, кнопкою MODE. Ви можете вибрати між "g"(грами), "oz"(унції) і "lboz" (фунти). Зверніть увагу на індикатор на дисплеї.
4. Якщо ви хочете зважити щось у контейнері, помістіть контейнер на поверхню для зважування. В іншому випадку дійте, як описано в пункті 6.
5. Натисніть TARE.
Залежно від обраної одиниці виміру на дисплеї буде відображатися "0 g", "0.00 oz" або "0: 00 lboz".
6. Помістіть зважувачу речовину в контейнер або помістіть її на ваги. Виміряна вага відобразиться на дисплеї.
7. Подивіться виміряну вагу і витягніть виріб або речовину з контейнеру, або з поверхні для зважування.

Функція TARE

Ця функція практична, наприклад, при випічці, якщо ви хочете додати ще один інгредієнт до інгредієнтів, які вже знаходяться на вагах.

1. Натисніть TARE, щоб встановити "0" на вагах.
2. Додати нову речовину. Вага доданої речовини відображається на дисплеї.
3. Повторіть процес кожного разу, коли ви хочете додати більше інгредієнтів. Процес можна повторювати стільки, скільки необхідно, до досягнення максимальної ваги (15 кг).

Функція автоматичного утримання

Після активації функції автоматичного утримання виміряна вага як і раніше буде відображатися після видалення зваженого предмета/речовини.

1. Увімкніть ваги, натиснувши з невеликим зусиллям на поверхню для зважування протягом 2 секунд.
2. Натисніть і утримуйте клавішу MODE, поки на дисплеї не з'явиться напис "H-ON".
3. Помістіть предмет / речовина для зважування на ваги. Як тільки прозвучить звуковий сигнал, процес зважування завершується. Ви можете прибрати елемент / речовину з ваг.
 - Вага буде продовжувати відображатися на дисплеї до автоматичного вимкнення.
 - Якщо ви натиснете TARE, індикатор відразу ж встановиться на "0".



Щоб знову відключити функцію автоматичного утримання, натисніть і утримуйте кнопку MODE, поки на дисплеї не з'явиться напис "H-OFF".

Вимкнення ваг

- Утримуйте клавішу TARE, поки індикатор на дисплеї не згасне.



Ваги автоматично вимикаються, якщо вони не використовуються протягом близько 120 секунд.

Скидання ваг

Якщо на дисплеї відображаються незвичайні або явно неправильні значення, встановіть ваги на заводські настройки.

1. Вийміть батарейки з відсіку для батарейок і почекайте трохи.
2. Вставте батарейки назад. Зверніть увагу на правильну полярність (+/-). Після включення ваг, ви можете почати зважування, як зазвичай.

Очищення



Примітка про матеріальний збиток

- Не занурюйте ваги у воду та інші рідини.
- Ні в якому разі не використовуйте жорсткі або абразивні матеріали для очищення поверхні для зважування. Якщо ви це зробите зробите, поверхня може бути подряпана.

Ваги слід очищати відразу після використання, особливо якщо вони вступили в контакт з жиром або маслом, спеціями, оцтом та іншими сильно приправленими і/або забарвленими харчовими продуктами.

– При необхідності протріть поверхню ваг злегка змоченою м'якою тканиною. Уникайте контакту з лимонною кислотою.

Помилки / можлива причина

Помилка	Можлива причина
Не вмикаються	▪ Батарейки розряджені або вставлені неправильно.
Відображаються помилкові результати зважування	▪ Ваги стоять на твердій і рівній поверхні? ▪ Можливо поблизу знаходиться пристрій, здатний випромінювати електромагнітні імпульси. ▪ Вийміть батарейки з ваг і почекайте трохи. Вставте батарейки назад.
"EEEE" на дисплеї.	▪ Максимальна вага (15 кг) перевищена.
"LO" на дисплеї.	▪ Батарейки розряджені (дивіться розділ "Установка/заміна батарейок").

Технічні дані

Модель:	Кухонні ваги KE 1601 "Ladina"
Батарейка:	4x LR06 (AA) / 1,5 V
Номинальний струм:	<25 mA
Діапазон зважування:	максимально 15 кг
Похибка:	1 % +/-
Ціна поділки:	1 г
Вага пристрою:	приблизно 1,2 кг
Розміри ваг:	приблизно 310 x 256 x 25 мм
Дистриб'ютор:	Waagen-Schmitt GmbH Hammer Steindamm 27-29 22089 Гамбург, Німеччина

Наша продукція постійно розвивається і вдосконалюється. З цієї причини, в будь-який час можливі зміни в дизайні і технічних характеристиках.

Декларація про відповідність

Waagen-Schmitt GmbH справжнім заявляє, що кухонні ваги KE 1601 відповідають директивам ЄС 2014/53/EU і 2011/65/EU.

Ця декларація втрачає свою силу, якщо зміни вносяться в продукт без нашого схвалення.

Гамбург, серпень 2019
Весы-Schmitt GmbH
Hammer Steindamm 27-29
22089 Гамбург, Німеччина



Гарантія

Компанія Waagen-Schmitt GmbH гарантує протягом 1 року з моменту покупки безкоштовне виправлення дефектів шляхом ремонту або обміну. У разі пред'явлення гарантійної вимоги, будь ласка, поверніть товар з доказом покупки (чек) вашому дилеру (із зазначенням причини претензії).

Офіційний представник в Україні: ТОВ «Світ-Україна», 03067, м. Київ, Виборзька, буд. 42-А. т. +38 044-531-43-13, +38 044-531-43-14.

Подробиці на сайті: swit.ua

Утилізація

Утилізація упаковки



Утилізуйте упаковку з аналогічними матеріалами (картон з макулатурою, плівку з вторсировиною).

Утилізація продукту

Утилізуйте виріб відповідно до правил, що діють у вашій країні.



Пристрій не повинен утилізуватися зі звичайними побутовими відходами.

Після закінчення терміну служби виріб повинен бути утилізовано відповідним чином. Здайте старий пристрій в пункт збору електронних відходів або на склад з переробки.

Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевої фірми з утилізації відходів або до місцевого адміністративного органу.



Переробляються і одноразові акумулятори не відносяться до побутових відходів.

Всі батарейки повинні бути здані в пункт збору у вашому районі, передмісті або в магазині. Таким чином, батарейки можна утилізувати в екологічний спосіб.

&-----

Гарантійний талон - 1 рік гарантії

•

•

- Дата покупки: