

Кухонні ваги Angelina



Шановний клієнт!

Ви обрали для покупки високоякісний продукт від бренду ADE, який поєднує в собі інтелектуальні функції з вишуканим дизайном. Багаторічний досвід бренду ADE гарантує високий технічний стандарт і перевірену якість.

Ваша команда ADE.

Загальна інформація

Про цей посібник



Це керівництво по експлуатації описує, як безпечно використовувати і доглядати за вашою продукцією. Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці на випадок, якщо ви захочете звернутися до нього пізніше. Якщо ви передасте цей прилад комусь іншому, передайте і це керівництво.

Недотримання рекомендацій даного керівництва з експлуатації може привести до травм або пошкодження виробу.

Пояснення символів



Цей символ в поєднанні зі словом **небезпека** попереджає про серйозні травми.



Цей символ, в поєднанні зі словом **попередження**, попереджає про помірні і легких травми.



Цей символ в поєднанні зі словом **Примітка** попереджає про матеріальний збиток.



Цей символ позначає додаткову інформацію та загальні рекомендації.

Зміст

Загальна інформація	1
Використання за призначенням.....	3
Безпека.....	3
Зовнішній вигляд.....	5
Комплектація.....	5
Початок роботи.....	6
Вдалення iso-смужки.....	6
Встановлення / заміна батарейок	6
Операції.....	6
Зважування.....	6
Встановлення "0" на вагах.....	7
Використання функції тари (TARA)	7
Вимкнення ваг.....	7
Скидання ваг	7
Очищення.....	8
Помилки/Можливі причини.....	8
Технічні дані	9
Декларація про відповідність.....	9
Утилізація.....	10
Гарантія	10

Використання за призначенням

Ваги призначені для зважування продуктів харчування і предметів в домашніх умовах в тих кількостях, які є звичайними в цьому контексті. Максимальна вантажопідйомність не повинна перевищувати 5 кг. Ваги непридатні для комерційного використання, наприклад, в пекарнях, ресторанах і т. д.

Безпека

Цей продукт може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або не мають досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або були проінструктовані про безпечне використання продукту і розуміють ризики, які можуть виникнути.

Діти не повинні грати з продуктом.

Прибирання та технічне обслуговування не повинно виконуватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років або старше і вони не перебувають під наглядом.

Батарейки можуть бути небезпечні для життя. Тому зберігайте батарейки в недоступному для маленьких дітей місці. Якщо батарейка була проковтнута або потрапила в організм будь-яким іншим способом, негайно зверніться за медичною допомогою.

Невиконання цієї вимоги протягом 2 годин може призвести до серйозних внутрішніх опіків, які можуть призвести до смерті.

Небезпека для дітей

Зберігайте пакувальний матеріал подалі від дітей. При проковтуванні існує ризик задихи. Також зверніть увагу, щоб діти не натягували пакувальний матеріал через голову.

Небезпека пожежі/горіння та/або вибуху

При неправильній заміні акумулятора існує небезпека вибуху. Замінюйте батарейки тільки на батарейки того ж або еквівалентного типу. Зверніть увагу на "Технічні дані".

Батарейки не повинні перезаряджатися, повторно включатися іншими способами, демонтуватися, кидатися у вогонь або піддаватися короткому замиканню. В іншому випадку існує підвищений ризик вибуху і витоку; крім того, можуть виділитися газ!

Уникайте контакту акумуляторної рідини зі шкірою, очима і слизовими оболонками. У разі контакту негайно промийте уражені ділянки великою кількістю чистої води і зверніться до лікаря.

Попередження про ризик отримання травми

Якщо поверхня для зважування або ваги впадуть і розіб'ються, існує ризик отримання травм від осколків скла.

Попередження про пошкодження майна

Помістіть ваги на стійку рівну поверхню.

Не перевантажуйте ваги. Зверніть увагу на "Технічні дані".

Кладіть предмети на ваги виключно для зважування.

Захистіть ваги від сильних ударів і вібрацій.

Вийміть батарейки з ваг, коли вони розрядяться або коли Ви більше не використовуєте ваги. Таким чином, Ви уникнете пошкоджень, які можуть виникнути в результаті витоку акумуляторної кислоти.

При установці і заміні батареєк зверніть увагу на правильну полярність (+/-).

Не піддавайте батареїбудь-яким екстремальним умовам, наприклад, не зберігайте його на батареях або під прямими сонячними променями.

Підвищений ризик витоку!

При необхідності очистіть батарейки контакти пристрою, перш ніж вставляти батарейки

Не вносьте жодних змін до продукту. Дозволяйте проводити ремонт тільки в спеціалізованій майстерні. Неналежний ремонт може становити значну небезпеку для користувача.

Не встановлюйте ваги поблизу пристроїв, що випромінюють електромагнітне випромінювання, таких як мобільні телефони, бездротові пристрої тощо. Це може призвести до неправильних індикаторів або несправностей.

Не ставте на ваги будь-які предмети, якщо ви, наприклад, зберігаєте їх у шафі. Чутлива вимірювальна електроніка в вагах може бути пошкоджена важкими предметами.

Зовнішній вигляд



1. Чаша терезів
2. Поверхня для зважування
3. Відсік для батарей (нижня сторона)
4. **ON/OFF**: увімк/викл ваг
5. **Kg/Lb**: Вибір одиниці вимірювання
6. **TARE**: Встановить значення в нуль (функція тари)
7. Дисплей

Комплектація

- Кухонні ваги з чашею для зважування
- Батарейка CR2032, 3 V (1x) 
- Інструкція



Ви повинні очистити чашу для зважування перед першим використанням, дивіться розділ "Очищення".

Початок роботи

Вдалення iso-смужки

Батарейки вже вставлені під час постачання та для захисту від передчасного розряду забезпечені iso-смужою. Для того щоб увімкнути ваги, необхідно видалити iso-смужку. Відсік для батарейок розташований на нижній стороні пристрою.

1. Посуньте фіксатор у бік кришки відсіку для батарей і зніміть кришку відсіку для батарей.
2. Витягніть iso-смужки.
3. Встановіть кришку на місце.

Встановлення/заміна батареєк

Для використання вам знадобиться батарейка CR2032, 3V.

1. Посуньте фіксатор у бік кришки батарейного відсіку та зніміть кришку батарейного відсіку.
2. Вийміть стару батарею.
3. Вставте нову батарею у пристрій.
Зверніть увагу на правильну полярність (+/-). Полюс плюса (+) має бути спрямований вгору.
4. Встановіть кришку відсіку для батарей на місце..



Примітки щодо заміни батареєк:

- Батарейки повинні бути замінені, коли "lo" або нічого не відображається на дисплеї.
- Використовуйте лише тип батарей, зазначений у розділі "Технічні характеристики".
- Утилізуйте стару батарею екологічним способом (див. розділ "Утилізація").

Операції

Зважування

1. Поставте ваги на рівну, тверду та суху поверхню. Обережно розташуйте ваги, щоб уникнути сильних ударів по датчиках/ніжках і уникнути пошкоджень.
2. Покладіть чашу для зважування на поверхню для зважування.
3. Увімкніть ваги, натиснувши кнопку **ON/OFF**. Зачекайте, поки на дисплеї не з'явиться "0".

4. За допомогою кнопки **Kg/Lb** виберіть потрібну одиницю вимірювання. "g" (для Kg = кілограм) або "oz" (для Lb = англійський фунт). Зверніть увагу на дисплей.
5. Помістіть речовину, що зважується, в чашу для зважування.
6. Подивіться виміряну вагу.



- Чаша терезів вміщує близько 3 літрів.
- Ви також можете використовувати інший посуд для зважування. Процедура ідентична.

Встановлення "0" на вагах

Якщо на дисплеї, як і раніше, відображаються значення, навіть якщо поверхня зважування порожня (наприклад, якщо ваги розташовані не оптимально або значення тари все ще відображається, дивіться наступний розділ), необхідно встановити "0" на вагах.

– Коротко натисніть **TARE** одноразово.

Використання функції тари (TARA)

Ця функція практична, наприклад, при випіканні, якщо ви хочете додати ще один інгредієнт до інгредієнтів, що вже знаходяться на терезах.

1. Натисніть **TARE**, щоб встановити "0" на терезах.
2. Додайте нову речовину. Вага доданої речовини відображається на дисплеї.
3. Повторіть процес щоразу, коли ви хочете додати більше інгредієнтів. Процес можна повторювати так часто, як це необхідно, доки не буде досягнуто максимальної ваги (5 кг).

Вимкнення ваг

– Натисніть кнопку **ON/OFF**.



Ваги автоматично вимикаються, якщо вони не використовуються протягом 90 секунд.

Скидання ваг

Якщо на дисплеї відображаються незвичайні або явно неправильні значення, скиньте ваги на заводські настройки.

1. Вийміть акумуляторну батарею з батарейного відсіку та зачекайте.
2. Вставте батарею назад. Зверніть увагу на правильну полярність (+/-).

Після включення ваги, ви можете почати зважування, як завжди.

Очищення



Примітка про матеріальні збитки

- Не занурюйте ваги у воду чи інші рідини.
- Не використовуйте для очищення ваг жорсткі, скребкові або абразивні засоби для чищення. Якщо ви це зробите, поверхня може бути подряпана.

Ваги та чашу для зважування слід очищати відразу після використання, особливо після контакту з жиром, спеціями, оцетом та іншими сильно ароматизованими та/або забарвленими продуктами.

- За необхідності протріть ваги та чашу для зважування злегка вологою м'якою тканиною. Уникайте контакту з лимонною кислотою.
- Ви також можете очистити чашу для зважування в посудомийній машині або рідини для миття посуду.

Помилки / Можливі причини

Помилки	Можливі причини
Не включаються	• Батарейка розряджена чи вставлена неправильно?
Здається, що ваги показують помилкові результати зважування	Чи встановлені ваги на твердій, рівній поверхні? Чи є пристрій, який може викликати електромагнітні перешкоди, розташований в безпосередній близькості від ваг? Вийміть батареї з ваг і зачекайте трохи. Вставте батареї назад.
"Err " відображається на дисплеї	▪ Перевищена максимальна вага (5 кг).
"Lo " відображається на дисплеї	▪ Батарейки розряджені (див. розділ "Встановлення/заміна батарейок").

Технічні дані

Модель:	Кухонні ваги KE 707 "Angelina"
Батарейки:	1x CR2032, 3 V ===
номінальний струм:	8 mA
Макс. вага:	максимально 5 кг
Похибка: Крок	1 % +/-
Зважування:	1 г
Вага пристрою:	0.7 кг (ваги плюс чаша для зважування)
Розмір ваг:	230 x 230 x 165 мм
Дистриб'ютор:	Waagen-Schmitt GmbH Hammer Steindamm 27-29 22089 Гамбург, Німеччина

Наша продукція постійно розвивається та вдосконалюється. З цієї причини, дизайн та технічні зміни можливі у будь-який час.

Декларація про відповідність

Ці ваги були виготовлені відповідно до узгоджених європейських стандартів. Він відповідає положенням директив ЄС, наведених нижче:

- EMC директива 2014/30/EU
- RoHS директива 2011/65/EU
у чинних на даний момент версіях.

Ця декларація втрачає чинність, якщо зміни вносяться в продукт без нашого схвалення.

Hamburg, декабрь 2017
Waagen-Schmitt GmbH
Hammer Steindamm 27-29
22089 Гамбург, Німеччина



Утилизация

Утилизация упаковки



Утилизируйте упаковку с аналогичными материалами (картон с макулатурой, пленку с вторсырьем).

Утилизация продукта

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами, действующими в вашей стране.

Устройство не должно утилизироваться с обычными бытовыми отходами.



По истечении срока службы изделие должно быть утилизировано соответствующим образом. Сдайте старое устройство в пункт сбора электронных отходов или на склад по переработке.



Для получения дополнительной информации обратитесь в местную фирму по утилизации отходов или в местный административный орган.



Перерабатываемые и одноразовые батарейки не относятся к бытовым отходам.

Все батарейки должны быть сданы в пункт сбора в вашем районе, пригороде или в магазине. Таким образом, батарейки можно утилизировать экологическим способом.

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Модель	Печатка продавця:
Серійний номер виробу:	
Дата продажу:	
Термін гарантії 1 рік	

1. Виробник гарантує:

1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;

1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни

2. Умови гарантійного обслуговування:

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації

3. Обмеження гарантійних зобов'язань:

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:
 1. вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);
 2. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильної експлуатації, установки або транспортування;
 3. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
 4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
 5. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
 6. наявність слідів електричного пробою, прогар провідників тощо;
 7. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, не має будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель _____	Модель _____	Модель _____
Дата продажу: «__» _____ 20__ р.	Дата продажу: «__» _____ 20__ р.	Дата продажу: «__» _____ 20__ р.
Штамп магазину:	Штамп магазину:	Штамп магазину:
Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р.	Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р.	Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р.
Печатка АСЦ	Печатка АСЦ	Печатка АСЦ

Ексклюзивний
дистриб'ютор в Україні
ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА»
+380 44 531 43 14
www.swit.ua