

ADE

Цифрова вимірювальна чашка Franca



Інструкції з користування

KE 919



Шановний клієнт!

Ви обрали для покупки високоякісний продукт від бренду ADE, який поєднує в собі інтелектуальні функції з вишуканим дизайном. Багаторічний досвід роботи бренду ADE гарантує високий технічний стандарт і перевірену якість.

Ваша команда ADE.

Загальна інформація

Про цей посібник



Цей посібник з експлуатації описує, як безпечно використовувати даний пристрій. Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці на випадок, якщо ви захочете звернутися до нього пізніше. Якщо ви передаєте цей прилад комусь іншому, передайте і це керівництво.

Недотримання рекомендацій даного керівництва з експлуатації може привести до травм або пошкодження виробу.

Пояснення символів



Цей символ в поєднанні зі словом "небезпека" попереджає про серйозні травми.



Цей символ в поєднанні зі словом "попередження" попереджає про травми середнього та легкого ступеня тяжкості.



Цей символ в поєднанні зі словом "Примітка" попереджає про матеріальний збиток.



Цей символ позначає додаткову інформацію та загальні рекомендації.

Зміст

Загальна інформація	12
Комплектація	13
Використання за призначенням	14
Безпека	14
Зовнішній вигляд	16
Початок роботи	17
Функції	17
Зважування	17
Обнулення шкали ваг	18
Використання функції тари (TARE)	18
Функція утримання	18
Вимкнення	19
Зняття/установка мірного стаканчика.....	19
Скидання ваг	19
Очищення	19
Помилки/Можлива причина	20
Технічні дані	20
Декларація про відповідність	21
Гарантія	21
Утилізація	21

Комплектація

Цифрова шкала мірного стаканчика

Тип батареї **CR2032, 3 В (1x)**

Керівництво з експлуатації

Перед першим використанням:

Зніміть захисну плівку з ручки та дисплея.

Очистіть мірний стакан, як описано в розділі «Очищення».

Використання за призначенням

Ваги призначені для зважування продуктів харчування і предметів в домашніх умовах в тих кількостях, які є звичайними в цьому контексті. Максимальна вантажопідйомність не повинна перевищувати 3 кг. Ваги непридатні для комерційного використання, наприклад, в пекарнях, ресторанах і т. д.

Безпека

Цей продукт може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або не мають досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або були проінструктовані про безпечне використання продукту і розуміють ризики, які можуть виникнути.

Діти не повинні грати з пристроєм.

Прибирання та технічне обслуговування не повинно виконуватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років або старше і вони не перебувають під наглядом.

Батарейки можуть бути небезпечні для життя. Тому зберігайте батарейки в недоступному для маленьких дітей місці. Якщо батарейка була проковтнута або потрапила в організм будь-яким іншим способом, негайно зверніться за медичною допомогою.

Невиконання цієї вимоги протягом 2 годин може призвести до серйозних внутрішніх опіків, які можуть призвести до смерті.

Небезпека для дітей

Зберігайте пакувальний матеріал подалі від дітей. При проковтуванні існує ризик задухи. Також зверніть увагу, щоб діти не натягували пакувальний матеріал через голову.

Небезпека пожежі/горіння та/або вибуху

При неправильній заміні акумулятора існує небезпека вибуху. Замінюйте батарейки тільки на батарейки того ж або еквівалентного типу. Зверніть увагу на "Технічні дані".

Батарейки не повинні перезаряджатися, повторно включатися іншими способами, демонтуватися, кидатися у вогонь або піддаватися короткому замиканню. В іншому випадку існує підвищений ризик вибуху і витоку; крім того, можуть виділятися гази!

Уникайте контакту акумуляторної рідини зі шкірою, очима і слизовими оболонками. У разі контакту негайно промийте уражені ділянки великою кількістю чистої води і зверніться до лікаря.

Помістіть ваги на стійку рівну поверхню.

Не перевантажуйте ваги. Зверніть увагу на "Технічні дані".

Кладіть предмети на ваги виключно для зважування.

Захистіть ваги від сильних ударів і вібрацій.

Вийміть акумулятор з ваг, коли він розрядиться або коли Ви більше не використовуєте ваги. Таким чином, Ви уникнете пошкоджень, які можуть виникнути в результаті витоку акумуляторної кислоти.

При установці і заміні акумулятора зверніть увагу на правильну полярність (+/-).

Не піддавайте акумулятор будь-яким екстремальним умовам, наприклад, не зберігайте його на батареях або під прямими сонячними променями.

Підвищений ризик витоку!

При необхідності очистіть акумулятор і контакти пристрою, перш ніж вставляти акумулятор.

Не вносьте жодних змін до продукту. Дозволяйте проводити ремонт тільки в спеціалізованій майстерні. Неналежний ремонт може становити значну небезпеку для користувача.

Не розміщуйте ваги поблизу пристроїв, що випромінюють електромагнітне випромінювання, таких як мобільні телефони, радіообладнання і т.д. це може привести до неправильних показань дисплея або несправностей.

Не ставте на ваги будь-які предмети, якщо ви, наприклад, зберігаєте їх у шафі. Чутлива вимірювальна електроніка в вагах може бути пошкоджена важкими предметами.

На нижній стороні ваг є ніжки. Оскільки поверхні виготовлені з різних матеріалів і оброблені різними засобами по догляду, не можна повністю виключити, що деякі з цих речовин містять інгредієнти, які впливають і пом'якшують ніжки пристрою. При необхідності встановіть нековзну підставку.

Зовнішній вигляд



1 Мірна чашка

2 Дисплей

3 Кнопка ON/OFF/TARA: Увімкнення та вимкнення ваг, встановлення значень на нуль (функція тари)

4 Утримання/Одиниця: Збережіть дані на дисплеї, вибір одиниці виміру 5

Рукоятка

6 Кнопка для фіксації та розблокування мірної чашки

7 Вагова поверхня

8 Відсік для акумулятора (знизу)

9 Вимірювальна шкала

Початок роботи

Видалення iso-смужок

Батарейка вже вставлена при доставці і оснащена ISO-смугою, щоб запобігти її передчасну розрядку. Для того, щоб запустити ваги, необхідно видалити ISO - смужку. Батарейний відсік розташований на нижній стороні пристрою.

1. Злегка натисніть на фіксуючий язичок в напрямку кришки батарейного відсіку.
2. Злегка підніміть кришку батарейного відсіку і витягніть ISO-смужку.
3. Встановіть на місце кришку батарейного відсіку. Переконайтеся, що вкладка блокування знову встала на місце.

Установка/заміна акумулятора

Для використання вам знадобиться 3 V CR2032 батарейка

1. Зніміть кришку батарейного відсіку.
2. Вийміть стару батарейку.
3. Притисніть батарейку до контактних пружин під великими квадратними фіксуючими виступами, а потім натисніть на неї. Потім акумулятор потрібно замкнути під протилежними фіксуючими виступами, щоб він міцно сидів у тримачі.
Зверніть увагу на правильну полярність (+/-). Полюс плюса (+) повинен бути спрямований вгору.
4. Встановіть на місце кришку батарейного відсіку.

Пропозиції щодо заміни батарейки:

Батарейки необхідно міняти, коли на дисплеї не відображається нічого.

Використовуйте тільки той тип батарейки, який вказаний в розділі "Технічні дані".

Утилізуйте старі батарейки екологічно прийнятним способом (див. «Утилізація»)

Функції

Зважування

1. Поставте ваги на рівну, тверду і суху поверхню. Обережно встановіть ваги, щоб уникнути сильних ударів по датчикам/ ніжкам і, як наслідок, уникнути пошкоджень.
2. При необхідності помістіть мірний стаканчик на поверхню для зважування, як описано в розділі "Зняття/установка мірного стаканчика".
3. Щоб увімкнути шкалу, натисніть кнопку включення/вимкнення /тара.
4. Зачекайте, поки на дисплеї не з'явиться постійне значення "0".

5. Кілька разів натисніть кнопку Hold / Unit, щоб вибрати потрібну одиницю виміру.

Варіанти " g "(грам), " lboz "(фунт), " мл "(мілілітр) і " рідка унція " (рідка унція). Зверніть увагу на індикацію на дисплеї.

Виберіть " мл " або "рідка унція", коли ви хочете зважити рідини.

6. Помістіть предмет, який необхідно зважити, у мірний стаканчик.

7. Подивіться виміряну вагу.

Ви також можете використовувати мірний стаканчик, для вимірювання кількості. У цьому випадку немає необхідності включати ваги.

Обнулення шкали ваг

Якщо на дисплеї все ще відображаються значення, навіть якщо мірний стаканчик порожній (наприклад, якщо шкала розташована не оптимально або все ще відображається значення тари; див.наступний розділ), необхідно обнулити шкалу.

Короткочасно натисніть кнопку ВКЛ/ВИКЛ / TARA.

Використання функції тари (TARE)

Ця функція зручна при випічці, наприклад, якщо ви хочете додати ще один інгредієнт до інгредієнтів, вже розкладеним на вагах.

1. Натисніть ВКЛ/ВИКЛ / TARA., щоб обнулити шкалу.

2. Додайте новий предмет або речовину.

Вага доданого предмета або речовини відображається на дисплеї.

3. Повторюйте процес щоразу, коли ви хочете додати більше інгредієнтів

Процес можна повторювати скільки завгодно раз, поки не буде досягнута межа (3 кг).

Функція утримання

Якщо функція утримання включена, на дисплеї все одно буде відображатися вага, навіть якщо зважуваний предмет був видалений.

1. Виконайте зважування, як описано в розділі "Зважування"

2. Короткочасно натисніть кнопку Hold / Unit.

На дисплеї відображається "Н", функція утримання включена.

Якщо тепер ви приберете зважуваний предмет або мірний стаканчик, на дисплеї буде як і раніше відображатися виміряна вага.

3. Щоб вимкнути функцію утримання, натисніть кнопку Hold / Un (утримання/блокування) знову, а символ "Н" зникне.

Вимкнення ваг

Утримуйте кнопку ВКЛ/ВИКЛ / TARA натиснутою протягом декількох секунд, поки дисплей не згасне.

Зняття / установка мірного стаканчика



1. Натисніть на кнопку для фіксації та розблокування мірної чашки (див.стрілку) вгору.

2. Зніміть мірний стаканчик.

Щоб установити:

Помістіть мірний стаканчик прямо на ваги зверху.

Переконайтеся, що вкладка блокування замикається на місці.

Скидання шкали

Скиньте шкалу до налаштувань за замовчуванням, якщо на дисплеї відображаються незвичайні або явно неправильні значення.

1. Вийміть батарейку з акумуляторного відсіку і трохи почекайте.

2. Вставте батарейку

Зверніть увагу на полярність батарейки(+/-). Позитивний полюс (+) повинен бути зверху

Після включення ваг можна починати зважування в звичайному режимі.

Очищення

- Не занурюйте ваги у воду або інші рідини.

- Ніколи не використовуйте жорсткі, абразивні або подібні засоби для очищення ваг. В іншому випадку можна пошкодити поверхню.

Ваги і мірний стаканчик слід очистити відразу після використання, особливо після їх контакту з жиром, спеціями, оцтом та іншими сильно ароматизованими і/або забарвленими продуктами.

При необхідності протріть шкалу злегка вологою м'якою тканиною. Уникайте контакту з лимонною кислотою.

- Ви можете очистити мірний стаканчик в мильній воді або в посудомийній машині. Не піддавайте мірний стаканчик сухому чищенню. Надруковані мітки масштабу можуть бути видалені ненавмисно при надмірному терті.

Не очищайте мірний стаканчик і мітки шкали агресивними миючими засобами, абразивами або тканинами з мікрОВОлокна.

Несправність/усунення

Несправність	Усунення
Не працює	Немає батарейки або вона неправильно встановлена
Здається, що на вазі відображаються неправильні результати зважування.	Ваги розміщені на твердій, рівній поверхні? Чи є поряд пристрій, який може викликати електромагнітні порушення, поблизу ваг? Вийміть батарейку із ваг і почекайте трохи, потім знову вставте батарейку Вимірювальна чашка правильно встановлена та закріплена?
«ERR» (помилка) висвічується на дисплеї	Максимальна місткість ваг 3 кг була перевищена
«LO» висвічується на дисплеї	Акумулятор розряджений (див. "Встановлення/ заміна акумулятора").

Технічні дані

Модель: Цифрова мірна чашка KE

919 "Franca" Батарейка: 1x CR2032/3 V

Номинальний струм: 2.92 mA

Діапазон зважування: максимально 3 кг

Похибка: 1% +/-

Розподіл індикатора: 1 g

Вага виробу: приблизно 330 г

Розмір: 145 x 197 x 53 мм

Дистриб'ютор: Waagen-Schmitt GmbH

Hammer Steindamm 27-29
22089 Hamburg, Germany

Декларація про відповідність

Waagen-Schmitt GmbH справжнім заявляє, що кухонні ваги KE 736 відповідають директивам 2014/30/ЄС та 2011/65/ЄС.

Ця декларація втрачає свою силу, якщо зміни вносяться в продукт без нашого схвалення.

Hamburg, липень 2020
Waagen-Schmitt GmbH



Гарантія

Компанія Waagen-Schmitt GmbH гарантує протягом 1 року з моменту покупки безкоштовне виправлення дефектів шляхом ремонту або обміну.

У разі претензії по гарантії, будь ласка, поверніть продукт з доказом покупки (чек) вашому дилеру (із зазначенням причини претензії).

Офіційний представник в Україні: ТОВ «Світ-Україна», 03067, м. Київ, Виборзька, буд. 42-А. т. +38 044-531-43-13, +38 044-531-43-14.

Подробиці на сайті: swit.ua

Утилізація упаковки



Утилізуйте упаковку з аналогічними матеріалами (картон з макулатурою, плівку з вторсировиною).

Утилізація продукту

Утилізуйте виріб відповідно до правил, що діють у вашій країні.



Пристрій не повинен утилізуватися зі звичайними побутовими відходами.

Після закінчення терміну служби виріб повинен бути утилізовано відповідним чином. Здайте старий пристрій в пункт збору електронних відходів або на склад з переробки. Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевої фірми з утилізації відходів або до місцевого адміністративного органу.



Переробляються і одноразові батарейки не відносяться до побутових відходів.

Всі батарейки повинні бути здані в Пункті Збору у вашому районі, передмісті або в магазині. Таким чином, батарейки можна утилізувати екологічним способом.

&-----

Гарантійний талон - 1 рік гарантії

•

•

• Дата покупки: